Mando Universal para aire acondicionado

NIMO ELECTRONIC

Marcas	Códigos de modelos
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998
AUX	0297-0300, 0451, 0812, 1987
BANSHEN	0264, 1288, 1800
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843
CHIGAO	0379-0382, 1403, 1916
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995
CONROWA	0377, 1401, 1913
CONSUL	0463, 0975
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942
DAIKIN	0171-0183, 0685, 1707
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654
Electrolux	0216-0220, 1245, 1752
FRESTECH	0277, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1152
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALANZ	0371, 0372, 0883, 1908
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
HISENSE	0332-0335, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878
HUAKE	0408, 0920, 1944
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999
HUALING	0317-0325, 0452, 0964
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969
JDC	0373, 0440, 0952, 1909
JIANGNAN	0432, 1456
JINDA	0414, 0926, 1950
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952
KONKA	0397, 0457-0459, 1933
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257

Marcas	Códigos de modelos
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
MICOM	0415, 0927, 1951
MIDEA	0260-0265, 1289, 1976
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 1502
NORITZ	0431, 1455
PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0653, 1507
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
PROTON	0421-0423, 0933, 1958
RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
ROWA	0369, 0438, 0439、1393
Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
SAMSUNG	0188-0196, 0700, 1726
SANYO	0046-0095, 0558, 1582
SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
SHARP	0096-0106, 0609, 1640
SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
SHUAIKANG	0288, 0800
SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
SUMMER	0427, 1451
SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
SWAN	0434, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
TCL	0273-0281, 0786, 1305
TECO	0256, 0473-0475, 1792
TIANDI	0415, 1439
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1001, 1643
TRANE	0227-0232, 0739, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
Wan bao	0138-0152, 0686, 0995, 1177
WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
WINIA	0481, 0993
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
YANGZI (YAIR)	0403, 0915
YINYAN	258, 259, 326-331, 0838
YORK	0238-0243, 0750, 1266
Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664

8 436300 091882

Importado por: A28696946
Fabricado en China

CE RoHS

Con el MAN372 puede introducir directamente el código adecuado mediante el teclado numérico, visual y cómodo, rápido y eficiente. Tiene un reloj preciso, temporizador de encendido y apagado, muestra la temperatura de la habitación, convierte entre grados centígrados y Fahrenheit, función "Sleep", retención de código en memoria y una función única de "frío inteligente" y "calor inteligente". Por tanto su mejor opción.

Por favor, lea atentamente este manual antes de su utilización, lo cual le será de gran ayuda a la hora de utilizar el mando.

El mando puede ser utilizado después del ajuste. Retire la tapa del alojamiento de las pilas deslizándola hacia abajo. Introduzca dos pilas del tipo AAA (VM-4, R03) teniendo en cuenta la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas.

DESCRIPCIÓN PANTALLA

1. MODO
2. TEMPERATURA ACONDICIONADOR
3. VENTILADOR
4. TEMPERATURA AMBIENTE
5. SWING Y FAN
6. TIMER OFF
7. RELOJ / TIMER ON / CÓDIGO MODELO
8. SLEEP

DESCRIPCIÓN TECLADO

- i.COOL
- i.HEAT
- POWER
- TEMP+
- TEMP-
- MODE
- SWING
- DIR
- FAN
- +
- –
- TIMER ON
- TIMER OFF
- CLOCK
- C/F C°/F°
- SLEEP
- OK ENTER
- SELECT
- RESET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Distancia funcional: más de 8 metros
- Voltaje de entrada: 3VCC
- Modelo de pilas: AAA (UM-4, R03) x 2 (no incluidas)
- Tamaño: 165x55x25mm
- Peso: 100g aproximadamente (sin pilas)

PRECAUCIONES

- Si no lo utiliza por un largo periodo de tiempo, retire las pilas para evitar que se derrame líquido de las baterías que dañará el mando a distancia.
- Cuando la iluminación de la pantalla se reduzca cambie las pilas.
- Las pilas viejas no deben usarse con las nuevas.
- Tras reemplazar las pilas no es necesario volver a programar el código del mando.
- Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el aparato de aire acondicionado así como que la distancia entre ambos es adecuada cuando quiera utilizar las funciones de temporizador.
- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y la funcionalidad del producto.

Búsqueda por marca.

1. Encuentre el grupo de códigos perteneciente a la marca del aparato que desea manejar en la tabla de códigos adjunta. Si encuentra dos códigos separados por un guión, esto se refiere a todos los códigos que se encuentran entre ellos. P.ej.: si encuentra 0171-0183 se refiere a los códigos desde 0171 hasta el 0183 ambos inclusive.
2. Presione la tecla Ⓢ: El código actual del mando empezará a parpadear en la pantalla. Marque los cuatro dígitos del primero de los códigos del grupo en el mando a distancia p.ej.: 0171 espere unos instantes y pruebe el mando con su equipo, si no funciona, repita el procedimiento con los siguientes códigos hasta que logre hacer funcionar su equipo con el mando a distancia.
3. Si ninguno de lo códigos introducidos satisface las funciones del propio aparato, efectúe una búsqueda automática (Explicado más adelante).

Búsqueda Automática

Si no conoce la marca de su aparato de aire acondicionado o la marca no aparece en la tabla de códigos adjunta o bien los códigos que aparecen en ella no hacen funcionar su aparato, siga los pasos descritos a continuación.

1. Sosteniendo el mando a distancia orientado hacia el aparato de aire acondicionado, presione la tecla Ⓢ durante aproximadamente 5 segundos, suelte la tecla y el mando a distancia entrará en modo de búsqueda automática, emitiendo una señal de manera continua e incrementando el código que parpadea en la pantalla.
2. Cuando el aparato de aire acondicionado comience a funcionar presione cualquier botón para finalizar el modo de búsqueda automática.
3. Pruebe otras funciones de su aparato de aire acondicionado, si no funcionan pruebe a realizar de nuevo el procedimiento hasta que el funcionamiento sea correcto.

Utilizando las funciones "frío inteligente" y "calor inteligente"

En verano pulse el botón ❄ el aire acondicionado comenzará a enfriar automáticamente, en invierno pulse el botón ✹ el aire acondicionado comenzará a calentar automáticamente (sólo si su aparato dispone de esta funcionalidad). En los dos casos el aparato se adaptará a una temperatura agradable automáticamente y ajustará de forma automática el ventilador y el barrido del aire. Al mismo tiempo, la temperatura puede ser modificada manualmente mediante los botones + / –. Estos dos botones inteligentes son especialmente útiles para niños y mayores.

Conversión entre grados Centígrados y grados Fahrenheit

Presione el botón C/F para alternar entre grados Centígrados y grados Fahrenheit en la pantalla.

Programación del reloj

1. Presione la tecla 🕓 y el indicador de reloj comenzará a parpadear.
2. Presione los botones + / – para ajustar el reloj a la hora actual.
3. Presione de nuevo el botón 🕓 para finalizar el ajuste. El ajuste también terminará de forma automática transcurridos 15 segundos.

Programación de la función temporizador "Timer ON" ó "Timer OFF"

Encendido mediante temporizador

1. Presione el botón ₇⏻, el reloj en pantalla parpadeará.
2. Presione los botones + / – para ajustar la hora a la que quiera que el aparato se encienda.
3. El reloj en pantalla parará de parpadear tras 15 segundos de inactividad. El proceso se ha completado.

Apagado mediante temporizador

4. Presione el botón ₈⏻, el reloj en pantalla parpadeará.
5. Presione los botones ∧ / ∨ para ajustar la hora a la que quiera que el aparato se apague.
6. El reloj en pantalla parará de parpadear tras 15 segundos de inactividad. El proceso se ha completado.

NOTA

Para cancelar el encendido o el apagado mediante temporizador, pulse dos veces seguidas el botón correspondiente a la función que desea cancelar.

Después de ajustar cualquiera de las dos funciones, debe colocar el mando apuntando al aparato de aire acondicionado de modo que este pueda recibir la señal, sino no funcionará.

Puede consultar la hora de encendido o apagado programada pulsando una vez el botón ₇⏻ o ₈⏻ tras 5 segundos volverá a mostrase la hora actual.

Función "Sleep"

En verano pulse el botón 🌛 mientras se encuentra en modo frío, la temperatura se bajará 1°C por hora durante las próximas 2 horas y se apagará automáticamente después de un total de 8 horas.

En invierno pulse el botón 🌛 mientras se encuentra en modo calor, la temperatura se subirá 1°C por hora durante las próximas 2 horas y se apagará automáticamente después de un total de 8 horas.

Debe colocar el mando apuntando al aparato de aire acondicionado de modo que este pueda recibir la señal, sino no funcionará.